



Beachbanner



Aufbau:


- 1 Bodenteile (Transporttasche) komplett geöffnet nebeneinander auf den Boden legen, Innenseite nach oben
- 2 Beide Werdedrucke auf die Längsseiten der Bodenteile stellen und mit Hilfe der Klettbänder an den Bodenteilen befestigen
Achtung: richtige Positionierung der Grafiken beachten
- 3 Beide Werbedrucke an der Oberkante mit den jeweils gegenüberliegenden Klettbänder verbinden
- 4 seitliche Klettbänder schließen

Abbau:

- 5 Klettbänder öffnen
- 6 die einzelnen Werbebanner jeweils um ihre Mitte gegeneinander drehen, danach in der Hälfte zusammenfalten
Achtung: gefaltetes System steht unter mechanischer Spannung
- 7 gefaltete Werbebanner in der Transporttasche platzieren und Reißverschluss schließen, bei Verwendung der Erdhaken, diese in der Innentasche verstauen

Outdoor

- 4 Erdhaken, im Lieferumfang enthalten



Verankerung

- Erdhaken durch die Ösen am Pop Out-Boden stecken und mit einem Hammer in das Erdreich schlagen



Beschwerung

- auf festen Untergründen mit Wasser gefüllten Gewichten (nicht inklusive)

